



# SCHNELLSTART- ANLEITUNG



tigerbox  
TOUCH PLUS

## Die tigerbox TOUCH PLUS im Überblick



1. USB-C-Stromanschluss
2. Reset-Knopf
3. Kopfhöreranschluss

4. Karteneinschub
5. Touchdisplay
6. Tiger-Knopf

7. Nachlicht
8. Trageschleufe
9. LED-Leiste

### Das ist mit dabei!

- USB-C-Ladekabel
- Netzteil
- Schutzhülle/Bumper

Eventuelle  
Beigaben können  
variieren.



## Die ersten Schritte

1. Halte den Tiger-Knopf gedrückt, um die tigerbox TOUCH PLUS einzuschalten. Folge anschließend den angegebenen Schritten auf dem Display.
2. Verbinde die tigerbox TOUCH PLUS mit dem WLAN.
3. Installiere gegebenenfalls das neueste Software-Update.
4. Melde dich mit deinem tigertones-Konto an. Falls du noch kein Konto hast, registriere dich direkt in der tigertones-App\* oder auf [www.tiger.media](http://www.tiger.media)
5. Hurra! Deine tigerbox TOUCH PLUS ist erfolgreich eingerichtet!



\* **tigertones** ist unser Audio-Streamingdienst mit Zehntausenden Hörspielen, Hörbüchern und Musik nur für Kinder!



### Hast du noch Fragen?

Im Hilfebereich unter [tiger.media/einrichtung](http://tiger.media/einrichtung) erfährst du mehr zur Einrichtung und allen Funktionen deiner tigerbox!

## So wird Streaming zum Kinderspiel

Schalte via tigertones-Ticket (Vorauszahlung, feste Laufzeit) oder tigertones-Abo (mtl. Zahlung, automatische Verlängerung) deinen Zugang zur tigertones-Audiothek frei und streame Zehntausende Hörspiele, Hörbücher und Musik direkt über deine tigerbox TOUCH PLUS!



### Tigerstarke Funktionen

Die tigertones-App ist die Schaltzentrale für Eltern. Hierüber kannst du für die tigerbox TOUCH PLUS zahlreiche Einstellungen vornehmen, wie z. B. Lieblingsheld\*innen und Themenwelten auswählen oder Zeitschaltfunktionen konfigurieren.

#### Jetzt tigertones-Zugang freischalten!

Entdecke unter [tiger.media/tarife](http://tiger.media/tarife) unsere Tarifmodelle und schalte deinen Zugang zur tigertones-Audiothek direkt frei.



# Sicherheitshinweise

Lieber tigerversum-Fan, bitte lies die folgenden Hinweise aufmerksam durch, da sie wichtige Informationen über das Produkt und seine Handhabung enthalten. Die tigerbox TOUCH PLUS ist ein Audio-Abspielgerät für Kinder ab vier Jahren. Sie ist für den Privatgebrauch konzipiert und darf nur von qualifizierten Fachkräften auseinander gebaut werden. Das Gerät enthält Kleinteile und Kabel, die verschluckt werden können.

## Sicherheitshinweise zur Benutzung der tigerbox TOUCH PLUS

Bitte beachte, dass längeres Hören lauter Töne irreparable Schäden hervorrufen kann. Die tigerbox TOUCH PLUS darf nicht in der Nähe von Wasser genutzt werden, sie ist nicht wasserdicht und somit ungeeignet für die Benutzung im Badezimmer oder im Schwimmbad. Auch übermäßige Wärme, wie Sonneneinstrahlung oder Hitze, ist zu vermeiden. Die tigerbox TOUCH PLUS darf nicht in der Nähe von Hitzequellen stehen. Die tigerbox TOUCH PLUS, ihr Netzteil und das Ladekabel sind kein Spielzeug. Das Gerät sollte nur von Erwachsenen geladen und währenddessen nicht von Kindern benutzt werden. Es ist ausschließlich das mitgelieferte Netzteil mit dem dazugehörigen Kabel zu verwenden. Bitte prüfe Kabel, Netzteil und Gehäuse regelmäßig auf Schäden. Verwende unter keinen Umständen ein beschädigtes Netzteil oder Kabel. Es besteht Brand- und Stromschlaggefahr! Deshalb stecke bitte auch keine Gegenstände in die Öffnungen. Der Akku ist fest verbaut und sorgt dafür, dass du deine tigerbox TOUCH PLUS auch unterwegs nutzen kannst. Ein Austausch dieses Akkus durch den Benutzer ist nicht vorgesehen.

## Pflegehinweise für die tigerbox TOUCH PLUS

Benutze zur Reinigung deiner tigerbox TOUCH PLUS ein leicht befeuchtetes Tuch mit einem milden Reinigungsmittel. Denk daran, zuvor die tigerbox TOUCH PLUS vom Netzteil zu entfernen. Bitte verwende niemals Lösungsmittel, Flüssigkeiten auf Ölbasis oder chemische Reinigungsmittel. Die Sicherheitshinweise sowie Antworten auf die häufigsten Fragen findest du unter: [tiger.media/hilfe](https://tiger.media/hilfe)


## Sicherheitshinweise tigerbox TOUCH PLUS, Version DE 2.0, Juli 2023

Die tigerbox TOUCH PLUS wurde im Auftrag der Tiger Media Deutschland GmbH von Commaxx BV, Wiebachstraa 37, NL-6466 NG Kerkrade hergestellt und eingeführt.

## Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die Commaxx BV, dass das Produkt tigerbox TOUCH PLUS zum Zeitpunkt des Inverkehrbringens die grundlegenden Anforderungen und die übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU erfüllt. Die vollständige Konformitätserklärung findest du unter: [tiger.media/konformitaetserklaerung](https://tiger.media/konformitaetserklaerung)

## Netzteil

Modell: AS0601A-0500600EUU  
Hersteller: Shenzhen Gujin Technology Co., Ltd, 301, No. 72, Songxin Industrial, Hongxing Community, Songgang Street, Bao ' an, 518105 Shenzhen, Guangdong P. R. China  
Eingang: 100-240V ~ 50/60 Hz  
Ausgang: 5,0V = 2,0A  
Effizienz im Betrieb Ø: 78,7%  
Leistungsaufnahme bei Nulllast: 0,1 W  
Schutzklasse: II 



Die tigerbox TOUCH PLUS darf nur mit dem hier genannten Netzteil benutzt werden.



Dieses Symbol zeigt an, dass das entsprechende Produkt oder dessen Akku/Batterie in Europa nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Um die ordnungsgemäße Abfallbehandlung des Produkts und dessen Akku/Batterie zu gewährleisten, müssen diese im Einklang mit allen anwendbaren örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Elektrogeräten und Akkus/Batterien entsorgt werden. Dabei helfen Sie, natürliche Ressourcen zu schonen und Umweltschutzstandards zur Verwertung und Entsorgung von Abgeräten aufrecht zu halten. (Richtlinie über Entsorgung Elektrischer und Elektronischer Abgeräten).



Tiger Media Deutschland GmbH  
Eppendorfer Baum 23  
20249 Hamburg

Du hast Fragen oder benötigst Unterstützung?  
Dann reiche jetzt deine Anfrage unter  
[tiger.media/anfrage](https://tiger.media/anfrage) ein.



tiger.media



tiger.media



tiger.media.deutschland