



Sicherheitshinweise



tigerbox
TOUCH

Sicherheitshinweise

Lieber tigerversum-Fan,

bitte lies die folgenden Hinweise aufmerksam durch, da sie wichtige Informationen über das Produkt und seine Handhabung enthalten. Die tigerbox TOUCH ist ein Audio-Abspielgerät für Kinder ab drei Jahren. Sie ist für den Privatgebrauch konzipiert und darf nur von qualifizierten Fachkräften repariert werden. Das Gerät enthält Kleinteile und Kabel, die verschluckt werden können.

Sicherheitshinweise zur Benutzung der tigerbox TOUCH

Bitte beachte, dass längeres Hören lauter Töne irreparable Schäden hervorrufen kann. Die tigerbox TOUCH darf nicht in der Nähe von Wasser genutzt werden, sie ist nicht wasserdicht und somit ungeeignet für die Benutzung im Badezimmer oder im Schwimmbad. Auch übermäßige Wärme, wie Sonneneinstrahlung oder Hitze, ist zu vermeiden. Die tigerbox TOUCH darf nicht in der Nähe von Hitzequellen stehen.

Sicherheitshinweise zur Benutzung der tigerbox TOUCH mit dem Netzteil

Es ist ausschließlich das mitgelieferte Netzteil mit dem dazugehörigen Kabel zum Aufladen der tigerbox TOUCH zu verwenden. Das Netzteil sollte daher nur von Erwachsenen benutzt werden, es ist kein Spielzeug. Bitte überprüfe dieses regelmäßig auf Schäden an Kabel, Stecker oder Gehäuse und nutze dieses erst wieder nach der Reparatur durch eine Fachkraft. Verwende unter keinen Umständen ein beschädigtes Netzteil oder Kabel, es besteht Brand- und Stromschlaggefahr! Deshalb stecke bitte auch keine Gegenstände in die Öffnungen. Der Akku ist fest verbaut und sorgt dafür, dass du deine tigerbox TOUCH auch unterwegs nutzen kannst. Ein Austausch dieses Akkus durch den Benutzer ist nicht vorgesehen.

Pflegehinweise für die tigerbox TOUCH

Benutze zur Reinigung deiner tigerbox TOUCH ein leicht befeuchtetes Tuch mit einem milden Reinigungsmittel. Denk daran, zuvor die tigerbox TOUCH vom Netzteil zu entfernen. Bitte verwende niemals Lösungsmittel, Flüssigkeiten auf Ölbasis oder chemische Reinigungsmittel.

Sicherheitshinweise tigerbox TOUCH,
Version DE 1.2, August 2021

E-Mail: support@tiger.media

Web: www.tiger.media/hilfe

Die tigerbox TOUCH wurde im Auftrag der Tiger Media Deutschland GmbH von Lenco Benelux BV, Thermiekstraat 1a, 6361 HB Nuth, Niederlande hergestellt und eingeführt.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die Lenco Benelux BV, dass das Produkt tigerbox TOUCH zum Zeitpunkt des Inverkehrbringens die grundlegenden Anforderungen und die übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU erfüllt. Die vollständige Konformitätserklärung findest du unter www.tiger.media/konformitaetserklaerung



Dieses Symbol zeigt an, dass das entsprechende Produkt oder dessen Akku/Batterie in Europa nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Um die ordnungsgemäße Abfallvermeidung des Produkts und dessen Akku/Batterie zu gewährleisten, müssen diese im Einklang mit allen anwendbaren örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Elektrogeräten und

Akkus/Batterien entsorgt werden. Dabei helfen Sie, natürliche Ressourcen zu schonen und Umweltschutzstandards zur Verwertung und Entsorgung von Altgeräten aufrecht zu halten (Richtlinie über Entsorgung Elektrischer und Elektronischer Altgeräte).